

**PRODUCENT:** Sintac-Polska Sp.z o.o.  
Szpotańskiego 10, 04-760, Warszawa  
[www.sintac.com.pl](http://www.sintac.com.pl)  
t: 22 812 62 54, fax: 022/ 812 53 92

**SINTAN®FOAM – służy do odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i innego rodzaju tłuszczami. Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni utwardzonej pionowej, tj: kamienia, plastiku, glazury, metalu, itp.**

SINTAN® FOAM jest roztworem roboczym gotowym do użytku bez potrzeby rozcieńczania. SINTAN®FOAM stosujemy tylko i wyłącznie za pomocą pianownic oferowanych przez naszą firmę. Skład preparatu SINTAN® FOAM jest zgodny z wymogami Ustawy Prawo Wodne.

Właściwości:

1. Preparat o potwierdzonych właściwościach penetrująco - odtłuszczających.  
Odczyn pH  $-7 \pm 1$ , (wg PN-EN 1262:2004)
2. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz związków fosforu i azotu
3. Nie tworzy stabilnej emulsji z ropopochodnymi i nie zakłóca pracy separatora lub odstojnika olejowego.
4. Nie zawiera substancji zapachowych.
5. Posiada pozytywną opinię ITA TEST Laboratorium Badawcze.
6. Bezpieczny dla użytkownika oraz czyszczonej powierzchni.
7. Spełnia wymogi dot. Biodegradacji Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów.

Dane techniczne i użytkowe:

Postać - Ciecz. Produkt gotowy do użycia.

Kolor – bezbarwny.

Zapach - nie drażniący.

T wrzenia - 101 °C.

T krzepnięcia poniżej 0°C.

Palność – Mieszanina niepalna.

Właściwości wybuchowe - Brak.

Właściwości utleniające - Brak.

Sposób użycia:

1. Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię.
2. Odczekać 2-3 minut.
3. Przeszorować szczotką z dodatkiem wody.
4. Spłukać wodą.

Przechowywanie i magazynowanie:

Magazynować w chłodnych, zacienionych pomieszczeniach w temp. powyżej 0°C lecz nie przekraczającej 40°C. Przy dłuższym przechowywaniu może nastąpić wytrącenie osadów – wówczas wstrząsnąć przed użyciem. Nie powoduje to utraty właściwości.

Po rozpieczętowaniu opakowania produkt należy zużyć w przeciągu 6 miesięcy.

Opakowania:

Pianownica: 3l, 7l, kanistry: 10l, 20l,